



### Unterspannbahn:

- > Innen/Außenseite beachten! Innenseite = Vlies
- > umlaufend 105 cm Überstand über Fundamente
- > hochziehen und festklammern zwischen den oberen OSB Platten der Bodenplatte

### Streifenfundamente

komplett belegt mit HFD 18 mm